Видеосервер AV Tech AVC732

краткая инструкция по эксплуатации

Видеосервер подключается к интернету посредством IP адреса. Видеосервер может передавать в сеть сигналы от устройств записи на ЖД, видеокамер или иных устройств.

Для подробной информации прочитайте полную инструкцию по эксплуатации.

Перед началом работы выясните Ваш IP адрес у Вашего системного администратора.

Важно : программное устройство сопоставимо только с операционными системами семейства Windows



Шаг 1:Подключите РС/ NOTEBOOK к видеосерверу и объедините их в единый домен.

Шаг 2: Введите IP адрес по умолчанию (192.168.1.1) в интернет-браузер. нажмите ENTER. Нажмите "Download Windows AP" для скачивания ПО с сервера производителя.



Шаг 3:Активируйте аvc732.exe после скачивания для начала установки.

После окончания установки будут доступны 5 файлов..



УСТАНОВКА СТАТИЧЕСКОГО ІР адреса

До первого запуска введите адрес IP. Следуйте инструкции, которая представлена ниже. В случае использования динамического IP адреса, прочитайте полную инструкцию по эксплуатации.

Шаг 1: Подключите PC/Notebook к видеосерверу.

Соедините ПК и видеосервер стандартным кабелем (САТ5). Подключите остальное оборудование (видеокамеры, устройства записи на ЖД (важно: видеосервер включиться через 15 сек. После подачи питания).

Шаг 2:Установите сеть на ПК. (данная инструкция рассматривает ОС Win XP O/S. Win 2000 и Win2003 are настраиваются также.)



Local Area Connection Status	2 🗙	+ Local Area Co	nnection Properties	?
ieneral Support		General Authentice	son Advanced	
Connection		Connectusing		
Status:	Corrected	Beattak BT	19139 Family PCI East Ethomotin	uc.
Duration	03.49.23			~
Speed:	100.0 Mbps			Configure.
		This connection us	es the following items:	
		2 Client for M	icrosat Networks	
Activity		Ple and Pr	inter Sharing for Microsoft Networ	ks
Sant — 🛃 —	- Received	Statemet Pro	stocol (TCP/IP)	
Packets: 832	508			
		Install	Uninstell	Properties
Develop Develop		Description		
Properties Disable		Allows your con	nputer to access resources on a t	vicrosoft network.
	Close			
		Show icon in no	tilication area when connected	
	\bigvee	1		
			Use the following IP address:	
			Paddess	182 . 165 . 1 .
			Subnot mesk:	295 . 295 . 295
мите "properties"→выберите	"INTERNET		Default galeway:	
ОТОСАL (TCP/IP)"→нажмите "	properties" для		Obtain DNS perver address autor	retically
ановки IP адреса	• • • •		Use the following DNS server add	
мат IP 192 168 1 XXX и значени	я "XXX" могут быт	ь от	Preferred DN/S server.	
254: Maora Ronootu 255 255 2	755 0	501	Alternate TELE survey	
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo	ды 🚑 АVC732 rd, и IP адрес (Us	для входа в п er Name и Passy	рограмму. word по умолчанию ·	- "admin"; IP
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168	цы <u>күс732</u> erd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О № :1	для входа в п er Name и Passv К для ввода.	рограмму. word по умолчанию · Се [он]] 🛞 🐼 🎬	- "admin"; IP
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 Исстрание : ротов	цы ard, и IP адрес (Us 3.1.1.). Нажмите О	для входа в п er Name и Passo К для ввода.	рограмму. word по умолчанию - Се Бол (С) (இ) (С) (20)	- "admin"; IP
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168	цы <u>жүс</u> 732 ard, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О <u>P:1</u>	для входа в п er Name и Passo К для ввода.	рограмму. word по умолчанию · <u>Ce Low III () () () () () () () () () () () () () </u>	- "admin"; IP
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168	цы <u>жүс</u> 732 rd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О	для входа в п er Name и Passv К для ввода.	рограмму. word по умолчанию · Cr Low () () () () () () SYSTEM	- "admin"; IP
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : jednie Passward : jednie Server_IP : j192.168.1.1	цы <u>кус732</u> ard, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О <u>Р:1</u> <u>Начина</u>	для входа в п er Name и Passy К для ввода.	рограмму. word по умолчанию · Cr Cr C	- "admin"; IP
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : jadmin Passward : jadmin Server_IP : 192.168.1.1 Web Part : jab	цы <u>кус732</u> wrd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О <u>Р:1</u> Нажми Нажми Малао	для входа в п er Name и Passo К для ввода.	рограмму. word по умолчанию · ce color () () () () () () () () () () () () ()	- "admin"; IP CONFIG g" и "Account
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : page Passward : page Server_IP : 192.168.1.1 Web Part : 100	ды кус732 wrd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите O	для входа в п er Name и Passu К для ввода. Image: Image:	рограмму. word по умолчанию ce color () () () () () () ce color () SYSTEM я установки "Network Setting	- "admin"; IP CONFIG g" и "Account
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : pagnie Passward : pagnie Server_IP : 192.168.1.1 Web Pert : p0 ОК Само	ды кvс732 wrd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите O Нажми Мапад	для входа в п er Name и Passo К для ввода. Ime System Config дли rement".	рограмму. word по умолчанию ce low () () () () () () SYSTEM я установки "Network Setting	- "admin"; IP CONFIG g" и "Account
:Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : pdmin Passward : Server_IP: 192.168.1.1 Web Part : по	ды куслээ wrd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О Нажми Мапад	для входа в п er Name и Passa К для ввода. Image of the second s	рограмму. word по умолчанию · c w w word по умолчанию · SYSTEM	- "admin"; IP CONFIG g [°] и "Account
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : pdmin Passward : person Server_IP: 192.168.1.1 Web Part : ptp OK Case	ды кустяз ка и Радрес (Us 8.1.1.). Нажмите О Нажми Мапад	для входа в п er Name и Passo К для ввода.	рограмму. word по умолчанию - cr cor cor good and correct of the sector CYSTEM я установки "Network Setting	- "admin"; IP CONFIG g" и "Account
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : jednie Passward : jednie Server (P : 192.168.1.1 Web Part : jednie OK Case	цы AVC732 ard, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите O P:1 Hажми Manag	для входа в п er Name и Passo К для ввода. Image: Image:	рограмму. word по умолчанию - cr cor cor geographic correction Cr cor correction SYSTEM	- "admin"; IP ПСОNFIG g" и "Account
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168	ды к (и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О Г () Нажми Мапад	для входа в п er Name и Passo К для ввода. The System Config для mement".	рограмму. word по умолчанию - ce control (Control (Contr	- "admin"; IP CONFIG g" и "Account ателя
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168	ды <u>кус732</u> ord, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О Нажми Малад	для входа в п er Name и Passo К для ввода. The System Config дли rement".	рограмму. word по умолчанию · Cr Low C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	- "admin"; IP CONFIG g" и "Account ателя
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : jednie Passward : jednie Passward : jednie Server_IP : 192.198.1.1 Web Part : 100 OK. Cancel	ды кvc732 vrd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О ГР:1 Нажми Мапад	для входа в п er Name и Passo К для ввода. Image: Image:	рограмму. word по умолчанию - ce control (Control (Contr	- "admin"; IP CONFIG g [°] и "Account ателя
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168	ды кvc732 vrd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О ГР:1 Нажми Малад	для входа в п er Name и Passo К для ввода. The System Config дли ement".	рограмму. word по умолчанию - Cr Cr C	- "admin"; IP CONFIG g" и "Account ателя
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : pdmin Passwerd : power Server IP : 192.168.1.1 Web Part : p0 OK Came	ды кvc732 rd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О ГР:1 Нажми Малад	для входа в п er Name и Passo К для ввода. Tre System Config дли ement".	рограмму. word по умолчанию - Cr Cr C	- "admin"; IP CONFIG g" и "Account ателя
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : passward : pa	ды кvc732 rd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О ГР:1 Нажми Мапад	для входа в п er Name и Passy К для ввода. The System Config дли ement".	рограмму. word по умолчанию - C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	- "admin"; IP CONFIG g" и "Account ателя
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : passwerd : Passwerd : Server, IP : 192.168.1.1 Web Part : 0K Campo	цы кvc732 rd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О ГР:1 Нажми Нажми Мапад	для входа в п er Name и Passy К для ввода.	рограмму. word по умолчанию - SYSTEM я установки "Network Setting пения нового пользова	- "admin"; IP CONFIG g" и "Account ателя
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : passwand : Passwand : passwand : Server IP : 192.168.1.1 Web Part : p0 OK Case	цы кусти колонические кусти кус	для входа в п er Name и Passy К для ввода. The System Config дл reement".	рограмму. word по умолчанию - SYSTEM я установки "Network Setting пения нового пользова	- "admin"; IP CONFIG g [°] и "Account ателя
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : passward Passward : pass Server (P : 192.198.1.1 Web Part : po OK Case	цы КУС732 rd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О П П П П П П П П П П П П П П П П П П П	для входа в п er Name и Passo K для ввода. The System Config для ement".	рограмму. word по умолчанию - CC CONTROLOGY SYSTEM я установки "Network Setting пения нового пользова	- "admin"; IP CONFIG g [°] и "Account ателя
Для установки нажмите дважд : введите User Name, Passwo адрес по умолчанию 192.168 UserName : pdmin Passward : pdmin Passward : pdmin Server IP : 192.168.1.1 Web Part : p0 OK Case	цы кусляз rd, и IP адрес (Us 8.1.1.). Нажмите О Нажми Малад	для входа в п er Name и Passo K для ввода.	рограмму. word по умолчанию - CC CONTROLOGY SYSTEM я установки "Network Setting пения нового пользова состемного администрации - "алdv"	- "admin"; IP CONFIG g [°] и "Account ателя

Шаг <u>5</u>: Соедините видеосервер с ADSL или модемом для оперирования в сети (в т.ч. интернет)



для входа в программу.

Шаг 2:: Введите "User Name" и " Password" (по умолчанию. "User Name" и "Password" - "andy", IP адрес - 61.222.50.174). Нажмите "ОК" для входа в программу.

UserName : andy Pacoward : area Server_IP : 61.222.50.174 B Web Part : 60 OK Cancel	Prine William Control William
ТАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	ССОРТИНИИ
О ООООООООООООООООООООООООООООООООООО	Панель управления

Панель управления видеосервером

Панель управления видеосервером

- 1. IP адрес, по умолчанию 61.222.50.174 10.Запись
- 2. Подключение/отключение
- 3. Отображение на экране
- 4. Канал 1
- 5. Канал 2
- 6. Формат: CIF/ VGA
- 7. Качество : High/ Middle/ Low
- 8. Hacтройки: Brightness/Contrast/Saturation17. Установки пользователей
- 9. Фиксация

18. Размер окна (нажимайте правую кнопку мыши для изменения размеров окна

16. Число подключенных пользователей

11. Установки системы

13.Выход

12. Минимизация на экране

14. Число кадров в секунду

15. Скорость передачи данных

Панель управления видеосревером

- 1.Используемое устройство
- 2.Выход, Меню, Блокировка, Ввод
- 3.Влево, Вправо, Вверх, Вниз

4.Запись, Стоп, Воспроизведение, Поиск

5.Назад (ускоренный), Вперед (ускоренный), Пауза, Замедление

6. Увеличение, 4, 9, 16 камер на экране

7.Выбор камеры для полноэкранного изображения



- 1.отображение видео
 2.выбор картинки
 3.замедление(1/2, 1/4, 1/8)
 4.воспроизведение
 5.длительность записи
 6.быстрое воспроизведение
 7.пауза
 8.стоп
 9.состояние системы
- 10.лента прокрутки файла записи